



DELIJAN

Baby safety & Parents comfort

Cute

HIGH CHAIR



راهنمای استفاده از محصول

اجزای صندلی غذا



پایه کوچک



پایه بزرگ



۱- ابتدا پایه بزرگتر را به سمت جلوی بدنه صندلی متصل نمایید. اطمینان حاصل کنید که در تمام مراحل که پروفیل ها را به یکدیگر متصل می کنید (مانند تصویر مقابل) خارها از سوراخ های مورد نظر خارج شده باشد.



۲- پایه کوچکتر را به سمت پشتی بدنه متصل نمایید.



۳- پشتی صندلی را مانند تصویر به بدنه متصل نمایید.



۴- زیرپایی را با فشار دست به سمت بالا هدایت و در جای خود محکم کنید. برای تنظیم زیر پایی، خار پروفیل را فشار دهید و آن را متناسب با قد کودک خود تنظیم نمایید. (تصویر بزرگ شده، نمای پشت زیر پایی است که محل تنظیم ارتفاع زیر پایی را نشان می دهد.)

خار پروفیل



۵- پارچه تشک صندلی را ابتدا از روی پشتی عبور داده و سپس نشیمن را جا بزنید.



۶- تمامی بندهای زیر پارچه را از شپارهای کفی صندلی عبور دهید.



۷- چسب های جانبی را
به پروفیل های دو طرف
صندلی متصل نمایید.



۸- دکمه جلوی گارد صندلی را
فشار داده و گارد را به سمت بالا
هدایت کنید سپس دکمه های
زیاته های جانبی را به بدنه
متصل نمایید.



۹- بندینگ متصل به پارچه را از پین موجود در زیر گارد عبور دهید.



۱۰- دکمه های پارچه را مطابق تصویر ببندید.



۱۱- گارد را ببندید و گیره های زیر سینی را به طور همزمان فشار دهید؛ سپس سینی را در محل خود قرار داده و گیره ها را رها کنید.



۱۲- توجه کنید که شیارهای روی گارد، جهت قرارگیری سینی بر روی آن، متناسب با سایز کودک را می باشد.



۱۳- برای ایمنی کودک حتماً کمربند صندلی کودک را ببندید.



۱۴- برای جمع کردن صندلی، سینی را جدا کرده، دکمه گارد را فشار دهید، گارد را کمی بالا برده و پایه را به سمت داخل هدایت کنید در آخر گارد را به سمت پایین برگردانید.



نکات مهم

- کودک را به تنهایی روی محصول رها نکنید.
 - این محصول از ۶ ماهگی قابل استفاده می باشد.
 - حداکثر وزن کودک نباید از ۱۸ کیلوگرم بیشتر باشد.
 - زمانی که کودک در صندلی قرار دارد از حرکت دادن آن به شدت بپرهیزید.
 - جهت ایمنی کودک مرتباً قفل صندلی را چک نمایید.
 - در صورت هرگونه آسیب از صندلی استفاده ننمایید.
 - صندلی را نزدیک آتش و یا منابع تولید آن قرار ندهید.
 - فقط روی سطوح پایدار استفاده شود.
 - در زمان عدم استفاده دور از دسترس کودکان قرار گیرد.
 - قبل از استفاده از محصول توسط افراد ناآشنا، حتماً به
- آنها آموزشهای لازم داده شود.
- قبل از استفاده از محصول مطمئن شوید همه اجزای آن به خوبی در هم چفت شده است.
- مطمئن شوید که روکش پارچه ای به خوبی به صندلی متصل شده است.
- از این وسیله استفاده نکنید تا زمانی که کاملاً مطمئن شوید کودک شما قادر به نشستن بر روی آن می باشد.

نگهداری محصول

- روکش پارچه ای، قابل شستشو بادست در دمای ۳۰ درجه می باشد.
- قطعات متحرک را با روغن سبک روغنکاری نمایید.



DELIJAN

Baby safety & Parents comfort

www.delijanco.com