

UFO & Benita & 130 Stroller



اجزای کالسکه بوفو



۱- برای باز کردن کالسکه ابتدا قفل آن را باز کنید.



۲- دسته کالسکه را بگیرید و به سمت عقب بکشید؛ همزمان پدال قرمز رنگ نشان داده شده در تصویر را به سمت پایین فشار دهید تا خامن در جای خود ثابت شود. (در تصویر بزرگ شده، خامن مورد نظر مشخص شده است).



۳- خامن اهرم چرخ جلو را با دست به سمت داخل فشار دهید سپس آن را مطابق تصویر جا بزنید (دقت کنید که چرخ به درستی در جای خود ثابت شود).



۴- چرخ های عقب کالسکه را مانند تصویر جا بزنید. (دقت کنید خار پروفیل حتماً از محل عبور خود خارج شود).



توجه: برای جا زدن چرخ عقب کالسکه مدل پنیتا به صفحه ۱۰ مراجعه کنید.

۵- جهت ثابت یا متحرک کردن چرخ جلو از اهرم نشان داده شده در تصویر استفاده نمایید.



۶- جهت استفاده از ترمز چرخ های عقب، ضامن ترمز را به سمت پایین فشار دهید. (از قفل شدن چرخ ها اطمینان حاصل نمایید).



۷- اهرم پشتی صندلی را با دست به سمت بالا بکشید و همزمان پشتی کالسکه را به سمت پایین هدایت کنید؛ در این حالت نشیمن کالسکه به صورت کاملاً خوابیده قرار می‌گیرد. (اهرم مورد نظر در تصویر بزرگ شده، به رنگ قرمز مشخص شده است).



۸- تشكچه را مانند تصویر مقابل، روی کالسکه قرار دهید.



۹- تشكچه را از پشتی کالسکه (مطابق تصویر) عبور دهید.



۱۰- لبه پارچه را روی پروفیل قرار دهید؛ سپس دکمه ها و چسب های موجود روی پارچه را مطابق تصویر بیندید.



۱۱- میانی پا را از روی پروفیل موجود در زیر سینی عبور دهید و دکمه های آن را بیندید.

۱۲- پروفیل های سایبان را از سایبان عبور دهید. (دقت کنید که پروفیل بلندتر در جلوی سایبان قرار می گیرد).

توجه: در کالسکه مدل ۱۳۰ پروفیل ها هم اندازه می باشند.



۱۳- سایبان را مانند تصویر به کالسکه متصل کنید.



۱۴- سبد را مانند تصویر، به پروفیل های زیر کالسکه نصب کنید.



۱۵- دکمه های قرمز روی دسته را همزمان فشار دهید و دسته را مناسب با قد خود تنظیم نمایید.
(در کالسکه مدل ۱۳۰ دسته قابل تنظیم نمی باشد).





۱۶- برای تنظیم دسته کالسکه (رو به جلو یا عقب) حلقه های روی دسته را بالا گشیده تا ضامن رها شود؛ سپس دسته را به سمت موردنظر هدایت کرده و در جای خود ثابت کنید.



۱۷- برای حمل وسایل بیشتر، می توانید از جیب پشت سایبان نیز استفاده کنید.

۱۸- هنگامی که سایبان کاملاً باز است، می توانید با باز کردن چسب دریچه‌ی بالای سایبان مراقب کودک خود باشید.



۱۹- برای جمع کردن سایبان، کافیست آن را با دست به سمت عقب هدایت کنید.



۲۰- برای تنظیم پشتی از حالت خوابیده به نشسته، پشتی کالسکه را با دست به سمت بالا هدایت کنید. (برای برگشت به حالت خوابیده مطابق عملکرد شماره ۷ در صفحه ۴ عمل کنید.)



۱



۲

۲۱- برای تنظیم جلوپایی، مفتول زیر آن را به گیره زیرپایی وصل کنید.



۲۲- برای جمع کردن کالسکه ابتدا سایبان را جمع کنید؛ سپس پشتی را به حالت نشسته قرار دهید؛ و در ادامه پدال نشان داده شده در تصویر را فشار دهید؛ وقتی ضامن رها شد سینی و دسته را گرفته به سمت یکدیگر هدایت کنید و کالسکه را جمع کنید.



۲۳- در انتهای قفل کالسکه را مانند تصویر بیندید تا از باز شدن احتمالی آن در هنگام جا به جایی جلوگیری شود.



۲۴- در صورتی که لازم است از کاور زمستانی استفاده کنید؛ مانند تصویر مقابل، آن را روی کالسکه قرار دهید و دکمه های آن را به روکش پارچه ای بدنہ متصل نمایید.



۲۵- هنگامی که کودک را درون کالسکه می گذارید، حتماً کمریند ایمنی را ببندید.



توجه: تمامی اجزاء و مراحل ذکر شده در بروشور، برای کالسکه های بنیتا و ۱۳۰، بجز مراحل زیر همانند کالسکه یوفو می باشد.

اجزای مفاواهی کالسکه های بنیتا و ۱۳۰



چرخ عقب مدل ۱۳۰



چرخ جلو مدل ۱۳۰



چرخ عقب مدل بنیتا



-۲۶- چرخ های عقب کالسکه بنیتا را مانند تصویر جا بزنید.
(دقت کنید خار پروفیل حتماً از محل عبور خود خارج شود).

توجه: مراحل نصب چرخ های جلو و عقب کالسکه ۱۳۰ همانند کالسکه یوفو می باشد.

-۲۷- برای باز کردن قفل کالسکه‌ی مدل بنیتا، قفل نشان داده در تصویر را به سمت بیرون بکشید؛ و برای بستن قفل، آن را به خار بدنه متصل نمایید. (به تصاویر دقت کنید).



www.delijanco.com



model: UFO & Benito & 130
SMS: 3000762737
info@delijanco.com